



Dimensioner i mm

Egenskaber

Monteringstype

- til vægstøtte- og foldestøttehåndtag på System 900 og Serie 801 / 805 Classic
- til bruseafsikring serie 801 / 805 Classic
- til klapsædesystem 900 og 950...

Til fastgørelse på vægge af porebeton (> P2)

Bestående af:

- 2 skruer i rustfrit stål M 10 x 30 mm
- 2 sigtemuffer Hit-SC 22 x 85 mm
- 2 indvendige gevindmuffer HIT-IC

Skal desuden leveres:

Injektionsmørtel (HEWI bestillingsnr: 200266)

eller bestilles af kunden:

Injektionsmørtel HIT-HY 270 fra Hilti

Markedsstandard underbor 22/100