



Dimensioner i mm

### Egenskaber

#### Monteringstype

- til vægstøtte- og foldestøttehåndtag på System 900 og Serie 801 / 805 Classic
- til bruseafskærmning serie 801 / 805 Classic
- til klapsædesystem 900 og 950...

Til fastgørelse på vægge af beton (> C20/C25)

Bestående af:

- 2 skruer i rustfrit stål M 10 x 30 mm
- 2 indvendige gevindmuffer M 10 x 110 mm

Generelt strukturelt godkendelsesnummer: ETA-11/0493

Skal desuden leveres:

Injektionsmørtel (HEWI bestillingsnr: 200311)

eller bestilles af kunden:

Injektionsmørtel HIT-HY 200-A fra Hilti