



Dimensioner i mm

### Egenskaber

#### Monteringstype

- til vægstøtte og foldestøttehåndtag 950... / af 802 LifeSystem-serien
- til klapsæder i 802 LifeSystem- og System 900-serien

Til fastgørelse på vægge af beton (> C20/C25)

Bestående af:

- 3 skruer i rustfrit stål M 10 x 30 mm
- 3 indvendige gevindmuffer M 10 x 110 mm
- 3 skiver med diameter 22 x 5 mm

Generelt strukturelt godkendelsesnummer: ETA-11/0493

Skal desuden leveres:

Injektionsmørtel (HEWI bestillingsnr: 200311)

eller bestilles af kunden:

Injektionsmørtel HIT-HY 200-A fra Hilti