



Bild liknande

Mått i mm

Fastigheter

Typ av montering

- för ryggstöd från 801 / 805 Classic-serien

För montering på båda sidor av väggstöd och stödvikhandtag från 801 / 805 Classic-serien med BM11.2 eller BM18.2-fäste för användning på väggar:

- Massivt tegel
- Perforerad kalksandsten
- Hålblock av betong
- Perforerad tegelsten
- Hålblock av lättviktsbetong
- Lättbetong med porösa ballastmaterial
- Lättbetong (>P2)

Bestående av:

- 2 st rostfria skruvar med försänkt huvud M 10 x 30 mm
- 2 centreringshylsor diameter 20/11 x 11,5 mm