



Mått i mm

Fastigheter

Typ av montering

- för stångsystem serie 477 / 801 / 805 Classic
- för gardinskenor från 801 / 805 Classic-serien
- för gardinskenor och takupphängningar Serie 802 LifeSystem

För fastsättning av rosetter på väggen

Bestående av:

- 2 st rostfria skruvar med försänkt huvud 6 x 70 mm
- 2 universalpluggar 8/40

För montering på lättviktsväggar krävs ett underlag, t.ex. Laminerade träpaneler, vattentätt limmade >20 mm tjocka.