



Mesures en mm

Propriétés

carré ressort pour barre anti-panique

- partagé, pour les serrures anti-panique
- en acier galvanisé
- pour relier la barre anti-panique aux éléments de trous de béquille, à la commande, tenir compte des dimensions xp et xf
- pour relier la poignée à des éléments de trous de béquille, tenir compte des cotes xi et xa lors de la commande

Certificats

