EXTRAIT DE LA NORME EN 1125

1	Catégorie d'utilisation	3 = Utilisation élevée
2	Capacité de fonction	6 = 100.000 cycles d'ouvertures
	permanente	7 = 200.000 cycles d'ouvertures
3	Cotes de la porte	$5 = \le 100 \text{ kg}$
		$6 = \le 200 \text{ kg}$
		7 = > 200 kg
4	Emploi sur des portes	0 = pas homologuée pour l'emploi sur des portes anti-
	anti-fumée / coupe-feu	fumée / coupe-feu
		A = appropriée pour l'emploi sur des portes anti-fumée
		sur la base des exigences selon B.1
		B = appropriée pour l'emploi sur des portes anti-fumée /
		coupe-feu sur la base d'un essai selon EN 1634-1
5	Sécurité des personnes	1 = classe la plus élevée
6	Tenue à la corrosion	3 = 96h EN 1670
		4 = 240h EN 1670
7	Protection antieffraction	2
8	Saillie de la garniture	1 ≤ 150 mm
		2 ≤ 100 mm
9	Type d'actionnement	A = Barre-poignée
		B = Barre-poussoir
10	Domaine d'application	A = Porte à un et deux battants, à battant mobile et
	de la porte	battant fixe
		B = Uniquement porte à un battant
		C = Porte à deux battants, uniquement battant fixe

Les garnitures de sortie d'urgence certifiées HEWI sont caractérisées par le symbole suivant :



Les certificats correspondants sont à votre disposition auprès des fabricants de serrure et chez HEWI.

Fermeture de porte anti-panique à barre d'actionnement

Les barres et poignées anti-panique HEWI sont classées selon la norme EN 1125 dans la catégorie de fermeture de sortie de secours TYPE A et B.

Les barres et poignées anti-panique HEWI sont testées et certifiées.


Les produits suivants sont homologués pour les combinaisons avec des séries de serrures et de gâches :



PS111XA... PS160XA...


HEWI a exécuté une certification pour les barres anti-panique avec les fabricants de serrures suivants : Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, MSL, DOM ou Wilka.

Orientation suivant DIN pour les barres anti-panique



Battant fixe à droite selon DIN

Battant mobile à gauche selon DIN



REMARQUES SUR NORME EN 1125

Contre-garniture de la fixation de la barre anti-panique

Les contre-garnitures se composent d'une plaque aveugle (1) et d'une béquille avec plaque 219... (2) pour le contre-vissage de la barre anti-panique.

